





- 1- Select a level flat site clear of rocks, roots, branches and other hard objects that might damage your tent free of sharp sticks, roots, rocks or any other object that might damage your tent. Make sure the spot is clear of overhead power lines, trees and any fire. Lay the inner tent wide open in the ground facing the desired direction but with the door in a position that does not stress with the wind. Make sure the door is fully zipped (closed).
- 2- Sort and assemble the 5 tent fiberglass poles making sure that the pole end fully inserts into the metal ferrule end to avoid splitting or beaking the poles.
- 3- Insert the two red poles through the pole sleeves which are marked with the red binding and insert into the pin at the diagonal tent corners. These poles are the main central poles and cross over each other to support the main central body of the tent.
- 4- Insert the 3 white poles through the pole sleeves which are marked with the white binding and insert into the pin at the diagonal tent corners. After doing this your inner tent will be erected.
- 5- Fasten all clips from the inner tent to the poles. This will complete the inner tent set up. Now you are ready to peg it down to the ground inserting the pegs in a 45 degrees angle away from the tent.
- 6- Carefully position the fly over the frame and peg out the corners points of the fly. Never over-tighten or pull excessively on fly as it can stretch a seam and may cause leaks. There are plastic hooks to secure the fly to the metal rings at the pegging points. Secure the P/T tie attachments on the inside of the fly to the poles and guy out the guy ropes to complete the set up of your tent. These guy ropes assist in keeping the tent stable during windy conditions and should always be pegged out when the tent is erected.

DISASSEMBLE OF YOUR TENT

- This process of the tent is the reverse of the preceding instructions and special care should be taken in removing the pegs (NEVER PULL ON THE TENT TO REMOVE STAKES AS THIS COULD RESULT IN PROPERTY DAMAGE OR PERSONAL INJURY, use a peg remover or other peg) and make sure that the pegs and tent materials are dry and clean before packing away. A wet tent will mildew quickly and will void your warranty.



WARNINGS

1. Under certain weather condition, condensation may be produced inside your tent specially when the temperature outside and inside the tent are different and enhanced by the humidity inside the tent generated by the breath of people and wet items (towels, shoes and others). This can be avoid by keeping only dry items inside the tent and keep maximum ventilation opened.
2. Never expose your tent to sunlight for a period longer than 15 days each time, even though it has UV protection, the UV rays will penetrate the coating of the synthetic fabrics and change the color and strength of the fibers.
3. You might experience minor water leaks through the seams, specially on the stress points, if this happens apply a seam sealer frequently.
4. Always use the guy ropes (when available) to enhance stability.
5. Never pull the pegs by pulling the fabric or elastics.
6. Before storing your tent, make sure it is clean, dry and the metal parts are lubricated with a non-grease lubricant.
7. Never set up your tent close to fire and be aware of wild animals.
8. When possible, find a camping spot with shade, flat and safe.
9. Never leave food exposed inside or outside the tent, this can be very dangerous while attracting wild animals or insects.
10. Only use water to clean your tent, never use chemicals or brushes, this will remove all the protective coating from the fabric.

Our tents are made with such care and dedication using the latest available technology and most experienced labor. How much it will last does not depend only on our care but mainly on how YOU care about your tent. READ carefully the instructions and warnings and set up the tent at home before going outdoors to make sure all parts are in place and that you are familiar with it. The warranty is limited to 6 months after the date of purchase and covers material and workmanship defects only.

ATENCION

1. En ciertas condiciones climáticas, aparecerá condensación en la parte interior de la carpa. este fenómeno es causado por la transpiración de nuestros cuerpos o de las ropas húmedas que estén dentro de la carpa. esto no es una falla de impermeabilización y puede ser minimizado evitando guardar ropa mojada dentro de la carpa y en el dormitorio una pequeña apertura en la parte de nylon de la puerta para mejorar aun más la ventilación.
2. No deje su carpa armada por más de 15 días seguidos cada vez. esté conciente que la exposición excesiva de materiales sintéticos como nylon o poliéster, puede causar pérdida de consistencia en las fibras y decoloración.
3. Puede haber pequeñas filtraciones de agua por las costuras, principalmente por los puntos donde más se estira. para evitar que eso ocurra, aplique dos capas de impermeabilizante nautika u otro sobre el area afectada o en toda la costura con frecuencia.
4. Use siempre las cuerdas (vientos) para dar mayor estabilidad e impermeabilidad al separar el cubretecho del dormitorio,
5. Para sacar las estacas de la tierra, no use las correas de la carpa, podría rasgarla.
6. Antes de guardar su carpa, asegúrese de que está totalmente seca y que las estacas estén limpias y embale cada item en su respectiva bolsa. nunca doble todo junto.
7. Nunca arme su carpa cerca del fuego
8. Busque siempre un lugar sombreado, plano y seguro para armar su campamento
9. Nunca deje comida dentro o fuera de la carpa en la zona de camping, eso podría atraer animales o insectos indeseados
10. Use solo jabón neutro y agua corriente para limpiar su carpa, nunca la refriegue, eso podría remover toda la protección del tejido

Nuestras carpas están fabricadas con tecnología y materiales de última generación, pero su durabilidad dependerá mucho del cuidado que el usuario tenga con ella. sugerimos leer cuidadosamente este manual antes de armar su carpa y más importante aun, sugerimos armar su carpa en casa antes de salir de camping. la garantía del producto es de 6 (seis) meses a contar de la fecha de compra contra defectos de materiales y fabricación solamente.

ATENÇÃO

1. Em certas condições climáticas, aparecerá condensação na parte interna de sua barraca. Este fenômeno é causado pela transpiração de nossos corpos ou de roupas úmidas que estão dentro da barraca. Isto não é falha na impermeabilização e pode ser minimizado evitando guardar roupa molhada dentro da barraca e dormindo com uma pequena abertura na parte de nylon da porta para melhorar ainda mais a ventilação.
2. Não deixe sua barraca armada por mais de 15 dias seguidos a cada vez. Esteja ciente de que a exposição excessiva de materiais sintéticos como o nylon ou poliéster, pode causar perda de consistência nas fibras e descoloração.
3. Podem haver pequenas infiltrações d'água pelas costuras, principalmente nos pontos onde mais se estica. Para evitar que isso ocorra, aplique duas camadas de impermeabilizante Nautika ou outro sobre a área afetada ou em toda costura com frequência.
4. Use sempre as cordinhas para dar maior estabilidade e impermeabilização ao separar o sobre-teto do dormitório, mas nunca tensione demais.
5. Para puxar as estacas da terra, não use as alças da barraca, você poderá rasgá-las.
6. Antes de embalar sua barraca, esteja seguro de que está totalmente seca e que as estacas estejam limpas e embale cada item em sua respectiva bolsa. Nunca dobre tudo junto.
7. Nunca arme sua barraca perto do fogo.
8. Procure sempre um lugar sombreado, plano e seguro para montar seu acampamento.
9. Nunca deixe comida aberta dentro ou fora da barraca na zona de camping, isso pode atrair animais e/ou insetos indesejados.

As barracas Nautika são construídas com tecnologia e materiais de última geração, porém sua durabilidade depende muito do cuidado que o usuário vai ter com ela. Sugerimos ler atentamente este manual antes de armar sua barraca e mais importante, sugerimos armar a barraca em algum lugar antes de acampar. A garantia do produto é de 6 (seis) meses a contar da data da compra contra defeitos de materiais e fabricação apenas.

RESPECT AND PROTECT NATURE
PROTEGA LA NATURALEZA

PROTEJA A NATUREZA



40 years building a lifestyle
40 anos construindo um estilo de vida

WWW.NAUTIKALAZER.COM.BR

Todos is direitos reservados. Importa & Distribui para o Brasil:
NAUTIKA Com de Artigos de Lazer Ltda
CNPJ 08.712.193/0001-15
Tel 11-2085-4622 - sac@nautika.com.br

WWW.NTKGLOBAL.COM

All rights reserved
Todos los derechos reservados
International Recreational Products LLC Global
Customer Service 305-592-9472 - cs@ntkglobal.com